




Почувствуйте живое общение с Berker.net и к тому же в цвете: сканируйте код QR или посетите страницу в Интернете: www.berker.de/berker-net

БЫСТРОЕ СО- ЕДИНЕ- НИЕ



Сложная конфигурация – это вчерашний день. Теперь вы можете очень просто настроить функции ваших устройств - используйте quicklink. Quicklink – это легкий способ ввода в эксплуатацию, базирующийся на стандарте радиосвязи KNX, который поддерживают все соответствующие решения компании Berker. Его отличительная черта - простота. Достаточно несколько нажатий на кнопку, чтобы задать вашему устройству нужную функцию. С помощью настенных клавиш системы радиосвязи или при помощи ручного передатчика вы сможете по отдельности работать с такими функциями как освещение, рольставни, жалюзи, наружные датчики движения или гаражные ворота. Все решения совместимы друг с другом. В одну систему можно объединить до 20 устройств. Точно так же, с помощью quicklink, можно настраивать и более сложные варианты управления: по времени, в группах или управления сценами – одним нажатием на кнопку - все очень просто.



01



02



03



04



05

ОТ КОНФИГУРАЦИИ К ФУНКЦИИ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ

01	Активирование конфигурации: нажмите и отпустите кнопку cfg передатчика. Светодиоды cfg передатчика и всех приемников в радиусе его действия загораются.
02	Выбор входа: нажмите и отпустите кнопку на передатчике, для которой должна быть назначена функция. Светодиод cfg передатчика мигнет продолжительностью в 1 секунду. Теперь передатчик и приемник находятся в режиме конфигурации.
03	Выбор функции: последовательно нажимайте кнопку fct приемника до тех пор, пока на светодиодном индикаторе fct не появится нужная функция (таблица цветовых кодов справа).
04	Подтверждение функции: для подтверждения нужной функции нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку fct приемника > до тех пор, пока не замигает светодиод cfg. Для настройки группового управления повторите шаги 3 и 4 на всех остальных приемниках группы.
05	Завершение конфигурации: снова нажмите и отпустите кнопку cfg передатчика. Гаснут светодиоды cfg передатчика и всех приемников. Вот так быстро завершается настройка конфигурации!

	ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ	ДИММЕР	ФУНКЦИИ РОЛЬСТАВНЕЙ/ ЖАЛЮЗИ
Индикация светодиода fct	ФУНКЦИЯ	ФУНКЦИЯ	ФУНКЦИЯ
	ВКЛ./ВЫКЛ. (одноуровневое управление)	ВКЛ./ВЫКЛ., СВЕТОРЕГУЛИРОВКА СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ	
	ВКЛ.	ВКЛ., СВЕТОРЕГУЛИРОВКА СВЕТЛЕЕ	с перемещением ВВЕРХ, останов
	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., СВЕТОРЕГУЛИРОВКА ТЕМНЕЕ	с перемещением ВНИЗ, останов
	СЦЕНА 1	СЦЕНА 1	СЦЕНА 1
	СЦЕНА 2	СЦЕНА 2	СЦЕНА 2
	Включение по времени	Включение по времени	
	Размыкатель (длительность замыкания контактов)	Размыкатель (длительность замыкания контактов)	Жалюзийный выключатель
	Принудительная эксплуатация ВКЛ.		Принудительная эксплуатация ВВЕРХ
	Принудительная эксплуатация ВЫКЛ.		Принудительная эксплуатация ВНИЗ
	Удалить	Удалить	Удалить